

Jeulin

Vélo 20 pouces

(Matériel à usage pédagogique)

MODE D'EMPLOI

A lire avant la première utilisation.



NOTICE D'UTILISATION


Vélo 20 pouces didactique

Réf. : 189 006

INTRODUCTION

C'est un vélo avec des roues de 20 pouces de type VTT comportant notamment :

- une suspension avant,
- une suspension arrière,
- des freins à patins de type V-brake (breveté SHIMANO) à l'avant comme à l'arrière,
- 6 vitesses : un plateau, un dérailleur arrière et une cassette à 6 pignons,
- changement de vitesse à poignée tournante.



Ce vélo est didactisé, c'est à dire que certaines fonctions sont démontables sans outil et d'autres fonctions sont observables grâce à des écorchés.

Attention : les écorchés ont fragilisé le vélo, ne pas monter dessus

5012

Les écorchés didactiques :

La selle :




Revêtement vinyle

Mousse

Assise de selle

La pédale droite :



Manette de démontage


Roulements à billes

Axe de pédale

Pédale


Ecrou de blocage

L'attache rapide de chaîne :



Attache rapide (peinte en couleur orange)

Un bras de la fourche avant :




Bras de fourche

Ressort acier

Amortisseur élastomère (couleur claire)

La direction (blocage du guidon dans l'axe de la fourche) :



Tube de direction

Demi-cylindre biseauté et taraudé


Vis de serrage manœuvrable avec une clé
six pans creux de 6

Remarque : un capot de protection est placé de façon à empêcher toute intervention à l'intérieur du tube.

Démontages didactiques :

1) Démontage de la roue avant :

- dégager le câble de frein et sa gaine de la chape du frein pour libérer les étriers de frein, ceux-ci s'écartent de la jante,
- dévisser les écrous de la roue grâce aux manettes,
- dégager les ergots des rondelles de sécurité des logements des bras de fourche,
- retirer la roue.



Manette

Écrou de roue

2) Démontage du bras de manivelle :

La fixation du pédalier est réalisée par un « écrou clé » :

- Dévisser l'écrou clé et retirer le bras de manivelle



Écrou clé

Bras de manivelle

- Déposer l'ensemble « écrou clé » et « bras de manivelle »,
- La liaison entre le bras de manivelle et l'axe du pédalier doit être conique. Cette liaison a été modifiée afin de faciliter le démontage du bras de manivelle. Il se peut que lors du montage, un jeu soit présent entre le bras de manivelle et l'axe du pédalier.

3) Démontage du pédalier :

- Dévisser l'écrou à manette rouge et le retirer,




Manette rouge

- dévisser la bague extérieure de roulement fileté, utiliser une clé plate de 16 si nécessaire, et la retirer,



Bague extérieure de roulement

- Déposer la bague extérieure de roulement fileté.



Manette rouge

Roulement

- Visualiser les roulements à cage, ainsi que l'axe du pédalier.

Pour des raisons pratiques et de sécurité, l'axe du pédalier ne peut être démonté. Les auteurs ont estimé que l'intérêt pédagogique était démontré.




3) Remontage du pédalier :

- installer le roulement à cage dans la bague extérieure et placer l'ensemble sur l'axe du pédalier,
- visser la bague extérieure jusqu'à un serrage modéré de l'ensemble pour obtenir un jeu nul dans l'axe du pédalier. Utiliser une clé plate de 16 si nécessaire,
- visser l'écrou à manette rouge sur la bague,
- remonter les manivelles.

4) Démontage des pédales :

- dévisser la pédale grâce à la manette (pour la pédale de droite tourner dans le sens anti-horaire, pour la pédale de gauche tourner dans le sens horaire).



Manette rouge

Pédale

Le vélo comprend également les éléments de sécurité suivants : feux avant à piles (2 piles LR14), un feu arrière (2 piles AAA - LR3), un catadioptre et une sonnette.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Support technique

Cet appareil est garanti 2 ans.

Pour tous problèmes, réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez vous adresser à :

Support technique JEULIN
BP 1900
27019 EVREUX CEDEX
FRANCE